

Amazon Kindle - кратко ръководство

Петък, 30 Септември 2011г.

НАЧАЛО

1. Заредете вашия Kindle чрез включването му през адаптера към електрически контакт или чрез включване на USB-кабела към USB-порта на вашия компютър / лаптоп, откъдето могат да се прехвърлят и данни.



Полезно: Можете да използвате вашия Kindle, докато той се зарежда.

2. Бутоните за прелистване (изобразени със стрели в съответната посока) са разположени на от двете страни на екрана на устройството. Бутоните за управление са разположени централно, непосредствено под екрана.

	Back	Действието на бутона Back позволява на потребителя да се върне една стъпка назад - към мястото, където е бил преди това. Ако сте клиkali върху линк в книгата, която четете например, с помощта на този бутон можете да се върнете обратно на същото място в нея.
--	-------------	---

	Keyboard	Бутонът извежда на екран виртуална клавиатура. За въвеждането на даден текст се използва Навигатора - придвижването до всяка буква от думата става с помощта на 4-те стрелки, а нейното потвърждаване - с централната му част. При търсене на текст в книга, след изписването на думата се натиска върху бутон Enter за начало на търсенето.
	5-way controller	Навигаторът помага за изпълнението на много задачи на Вашия Kindle. Бутонът разполага със стрелки за придвижване във всяка от 4-те посоки и централна част за ОК. За придвижване из книга, разделена на няколко части, служат лявата и дясната стрелка. За избор на елемент от менюто пък се използват стрелките за нагоре или надолу, докато желаната опция бъде подчертана, след което изборът се потвърждава с централната му част.
	Menu	Бутонът извежда на екран меню с опции. Менютата са контекстуални, което означава, че те се различават в зависимост от мястото от което се стартират. Ако четете например, менюто ще ви позволи да отидете в друга част от книгата, да търсите в съдържанието, да маркирате цитат или добавите отметка. А ако сте в екран Начало, бутонът ще ви осигури достъп до настройките, организиране на книгите в Колекции и т.н.
	Home	Действието на този бутон ще ви отведе в началния екран на устройството, където ще намерите пълен списък на всички книги, вестници, списания, лични документи, както и останалото дигитално съдържание, което съхранявате на вашия Kindle.

Бутон за включване: бутонът е разположен в долната част на устройството, непосредствено след micro-USB портът и индикаторът за зареждане. За включване на Kindle бутонът се натиска, за поставянето му в режим "sleep" - също. В този случай на екрана ще се появи скрийнсейвър. За изключване на устройството бутонът се натиска и задържа 7 секунди, докато екранът му не стане тъмен. Ако Kindle не иска да се включи или не отговаря на зададените му команди, можете да рестартирате устройството чрез натискането и задържането на бутона в продължение на 20 сек.

3. Индикатори за статус. В горната част на екрана на устройството потребителите ще виждат различни индикатори както за живота на батерията, така и за статуса на услугите, предоставяни от Kindle.

	Wi-Fi	Вашият Kindle има силен сигнал и услугата Whispernet е активна. Колкото повече са тъмните стълбчета, толкова по-силен е Wi-Fi сигнала.
	Wi-Fi	Вашият Kindle проверява за налични Wi-Fi мрежи. В този момент услугата Whispernet не е активна.
	Батерия	Индикатор за живота на батерията. Показва различните състояния в зависимост от степента на оставащия заряд. Абонирането за множество блокове, обновяващи се често, както и слаб Wi-Fi сигнал могат да увеличат консумацията на енергия и да съкратят живота на батерията.
	Действие	Индикаторът се появява всеки път /в горния ляв ъгъл/ на екрана на Вашия Kindle, когато устройството извършва някаква дейност - сваляне на файлове, проверка за качени нови документи, търсене сред заглавията, отваряне на големи PDF-файлове, зареждане на уеб страници и т.н.

4. Кратки клавишни комбинации.

ДЕЙСТВИЕ	Клавишна комбинация
Опресняване на екрана (Refresh)	Можете да направите пълно опресняване на екран на устройството, като натиснете бутоните “Обратно” и “Клавиатура” едновременно. Това ще елиминира и евентуалната поява на артефакти върху дисплея.
Превключване между отделните страници на клавиатурата	Можете да се придвижите към друга страница (tab) от виртуалната клавиатура, като използвате бутоните за Следваща / Предходна страница (разположени от двете страни на екрана на устройството и изобразени с тригълник, сочещ в съответната посока).
Прескачане на 7 букви	Докато виртуалната клавиатура е на екран, натиснете бутоните “Клавиатура” и една от двете стрелки - лява или дясна за избраната посока на “Навигатор”-а едновременно.
Изписване на главна буква	Позиционирайте маркера върху някоя буква от виртуалната клавиатура и натиснете бутоните “Клавиатура” и “Навигатор” едновременно.
Изтриване	Докато виртуалната клавиатура е показана на екран, натиснете бутоните “Клавиатура” и бутона за “Предходна страница” едновременно.
Интервал	Докато виртуалната клавиатура е показана на екран, натиснете бутоните “Клавиатура” и бутона за “Следваща страница” едновременно.
Курсора наляво	Докато виртуалната клавиатура е показана на екран, натиснете бутоните “Клавиатура” и бутона за “Предходна страница” едновременно.
Курсора надясно	Докато виртуалната клавиатура е показана на екран, натиснете бутоните “Клавиатура” и бутона за “Следваща страница” едновременно.
Моментна снимка на екрана на устройството	Можете да направите моментна снимка (screenshot) на екрана на Kindle, като натиснете бутоните “Меню” и “Клавиатура” едновременно.
Проверка на часа	Натиснете бутон “Меню” докато четете или от началния екран.
Проверка на паметта	Натиснете бутон “Меню” от началния екран.
Изключване	Натиснете и задръжте бутона за включване 7 сек.
Рестартиране	Натиснете и задръжте бутона за включване 20 сек.

ЗАКУПУВАНЕ И ЧЕТЕНЕ НА КНИГИ

В Kindle-магазина можете лесно да пазарувате книги, вестници и списания. За достъп до Kindle-магазина, използвайте следните стъпки:

1. Натиснете бутон „Menu”, след което изберете опцията „Shop in Kindle Store” (Пазаруване в Kindle-магазина) с помощта на Навигатора;

2. Изберете категория (напр. „Книги” или „Kindle – най-продавани”);

Съвет: В случай, че търсите конкретно име, напишете името на книгата с помощта на виртуалната клавиатура и изберете опцията „Търси в магазина” (Search Store).

3. Изберете книга, за да видите допълнителната информация. За покупка използвайте Навигатора и изберете „Buy” (Купувам);

4. Ще видите екран за потвърждение, че книгата е изпратена на вашия Kindle. Тя ще се появи автоматично на екрана „Home”, когато свалянето ѝ завърши;

5. За да започнете да четете книгата, натиснете бутон „Home”, изберете „новата” книга от горната част на екрана и натиснете Навигатора, за да отворите книгата;

6. Докато четете книгата, можете да натиснете бутон „Menu”, за да видите възможностите за добавяне на коментари, отбелязване до къде сте стигнали, маркиране на текст и др.

ИНТЕРНЕТ

Всички Kindle-устройства предлагат вграден Wi-Fi, а някои от моделите предоставят и връзка към мобилната мрежа за данни (3G).

Съвет: За да проверите дали вашият Kindle притежава само Wi-Fi или Wi-Fi и 3G, натиснете бутон „Меню” (Menu) от екран „Начало” (Home) и използвайте Навигатора, за да изберете меню „Settings” (Настройки). Под раздел „Информация за устройството” (Device Info), на страница „Settings” (Настройки), изберете „Network Capability” (Мрежови възможности).

Ако вашият Kindle включва 3G-връзка, то значи че той е вече настроен и не се налага да правите нищо. В случай, че в горния десен край на екрана на устройството в поле Whispernet статус се виждат подредени плътни вертикални стълбчета, то това означава, че вашият Kindle е вече свързан към Whispernet. Ако обаче вашият Kindle предлага единствено връзка към Wi-Fi мрежа, следвайте следните стъпки:

1. Натиснете бутон „Home”, след което натиснете бутон „Menu”;
2. С помощта на Навигатора се придвижете до меню „Settings” (Настройки), след което натиснете Навигатора за потвърждаване на избора;
3. Изберете „Wi-Fi Настройки”, за да видите наличните Wi-Fi мрежи;
4. Изберете Wi-Fi мрежа (частните мрежи са показани на екрана със заключена иконка и ще изискат въвеждането на вашата парола, а за използването на някои Wi-Fi мрежи е необходимо и заплащане на такса).

РЕГИСТРИРАНЕ

Може лесно да регистрирате своя Kindle към вашия Amazon-акаунт, което ще Ви позволи да пазарувате от Kindle-магазин, както и да се възползвате от други услуги предоставяни от Amazon (като изпращане на лични документи директно на вашия Kindle). В случай, че не притежавате Amazon-акаунт, можете да регистрирате такъв на адрес: www.amazon.com/sign-in.

Стъпките за регистриране са следните:

1. Натиснете бутон „Home”, след което натиснете бутон „Menu”;
2. С помощта на Навигатора се придвижвате до меню „Settings” (Настройки), след което натиснете Навигатора за потвърждаване на избора;
3. В случай, че вашият Kindle има „Регистриран потребител” (Registered User) различен от вашето име, изберете опцията „Deregister” (Дерегистриране);
4. Изберете опцията „Register” (Регистриране) с помощта на Навигатора;
5. Въведете e-mail адреса и паролата на вашия Amazon-акаунт. С помощта на Навигатора изберете опцията „Submit”. След приключване вашето име ще се появи в „Registered user” (Регистриран потребител).

Kindle - видове поддържани формати

Устройството за четене на електронни книги Kindle поддържа няколко различни вида формати. Това са текстови файлове, книги с формат Toraz, PDF документи, незащитени с парола Mobipocket книги, както и собствените файлове на Amazon, които притежават DRM защита. DRM (Digital rights management) е термин, свързан с технологията за контрол на достъпа и неразрешената употреба на цифровото съдържание на произведения от притежателите на авторските права.

Списъкът с формати, които Kindle може да чете, включва:

- Kindle (.AZW, .AZW1, .AZW2);
- Text (.TXT);

- PDF (.PDF);
- Mobipocket (.MOBI и .PRC), незащитени с парола;

След конвертиране към тях се добавят и форматите:

- MS Word (.DOC и .DOCX), незащитени с парола;
- Rich Text Format (.RTF);
- HTML (.HTM и .HTML);
- JPEG (.JPG и .JPEG);
- PNG (.PNG);
- BMP (.BMP);
- GIF (.GIF);
- ZIP (.ZIP).

AZW (от AmaZon Whispernet) е форматът за електронни книги, изпозван специално за Amazon Kindle. Форматът е напълно съвместим с Kindle софтуера за PC и iPhone. Това на практика е MOBI формат, но с висока степен на компресиране.

AZW1 е TPZ (Toraz) формат за електронни книги за Kindle устройствата, разпространяващ се чрез Whispernet - безжичната мрежа на Amazon. Той се различава от AZW формата по това, че може да има вградени шрифтове в самия файл.

MOBI е формат, използван от MobiPocket Reader - безплатен софтуер за четене, разработен от френската компания MobiPocket SA. От 2005 г. собственик на MobiPocket е Amazon. Разширенията на файловете са два вида: .MOBI или .PRC, като и двата могат да бъдат криптирани.

PDF (Portable Document Format) е отворен стандарт за обмен на документи, създаден от Adobe Systems. PDF файловете запечатват пълното описание на даден документ, включително текст, шрифтове, изображения и 2D векторни графики. От скоро вече и 3D чертежи могат да бъдат вградени в PDF документите с помощта на Acrobat 3D, който използва форматите U3D и PRC.

TXT е обикновен текстов файл, в който няма специфични данни (като **удебелен** или *наклонен* текст). Файлове с разширение .TXT могат лесно да бъдат разчетени от всяка програма, четяща текст, и по тази причина се считат за универсални.

За конвертирането на останалите файлове от Amazon предлагат онлайн-механизъм, с чиято помощ JPEG, GIF, PNG и BMP изображения, HTML-страници и Microsoft Word (.DOC и .DOCX) документи се преобразуват в AZW-формат. Файловете могат да бъдат изпратени директно към вашия Kindle, като в този случай се удържа такса от 0.15\$ / MB. В случай, че документите се изпращат на лична поща - услугата е напълно безплатна.

Kindle не поддържа ePub стандарт, но съществуват много безплатни приложения, с чиято помощ EPUB документите лесно могат да бъдат конвертирани в съвместимия с него MOBI-формат. Най-известните са: [mobigen.exe](#) (~ 1.45MB), който не се нуждае от инсталация, [Mobipocket Reader](#) и [Calibre](#).

Kindle - решения на възможни проблеми

Понеделник, 15 Ноември 2010г.

Ако възникне някоя от следните ситуации, вижте как лесно и бързо може да бъде отстранена.



МОЯТ KINDLE НЕ ИСКА ДА СЕ ВКЛЮЧИ

Презаредете Вашия Kindle с помощта на адаптера, като го включите в контакта. Уверете се, че светлинният индикатор (вдясно от микро USB-входа) свети, докато устройството се зарежда. Оставете устройството да се зарежда така поне 30 минути. Плъзнете и пуснете превключвателя. Ако Вашият Kindle продължава да не се включва, опитайте да го рестартирате, като следвате указанияте стъпки:

1. Изключете Kindle от източника на захранване;
2. Плъзнете и задръжте превключвателя 15 секунди, след което го пуснете.

Обърнете внимание, че екранът ще остане празен за около 30 секунди, докато Вашият Kindle се рестартира.

БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА НЕ РАБОТИ

В този случай, първо пробвайте да изключите wireless-a, след което го включете отново. За да го изключите, натиснете бутон Menu. Изберете „Turn Wireless Off” и потвърдете с Навигатора. Повторете тази стъпка и изберете „Turn Wireless On”. Ако деактивирането и повторното активиране на безжичната връзка не даде резултат, пробвайте да рестартирате Вашия Kindle, като следвате указанияте стъпки:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu;
3. Изберете „Settings”;
4. Натиснете бутон Menu;
5. Изберете „Restart”.

НЕ МОГА ДА ИЗТЕГЛЯ КНИГА, ВЪПРЕКИ ЧЕ БЕЗЖИЧНАТА ВРЪЗКА Е ДОБРА

Опитайте да рестартирате Вашия Kindle, като следвате указанияте стъпки:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu;

3. Изберете „Settings”;
4. Натиснете бутон Menu;
5. Изберете „Restart”.

ПОВРЕДЕН ФАЙЛ / ЧАСТИЧНО ТЕГЛЕНЕ НА ФАЙЛОВЕ

Ако попаднете на ситуация, в която успявате само частично да свалите файла, който теглите или сваленият файл е повреден, първо го изтрийте, след което повторно го свалете, като следвате указанияте стъпки:

1. Изберете файл от екран Начало с Навигатора;
2. Натиснете лявата стрелка на Навигатора за изтриване и потвърдете с централния бутон;
3. Отворете „Archived Items” от екран Начало и изберете артикула;
4. Натиснете Навигатора за повторно сваляне на съдържанието.

ПРОБЛЕМИ С ТРАНСФЕРА НА ФАЙЛОВЕ ОТ КОМПЮТЪРА КЪМ KINDLE

Свържете Kindle директно към компютъра, вместо към хъб или клавиатура. В случай, че той вече е свързан, опитайте с друг USB-вход. Ако имате инсталиран и включен антивирусен софтуер на компютъра си, изключете го временно, само докато прехвърлите съдържанието от компютъра към Kindle.

KINDLE ОТКАЗВА ДА ЗАРЕЖДА ОТ АДАПТЕР

Проверете дали светлинния индикатор вдясно от USB-входа свети. Ако не свети, пробвайте на друг контакт. Ако индикатора продължава да не реагира, рестартирайте Вашия Kindle, като следвате указанияте стъпки:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu;
3. Изберете „Settings”;
4. Натиснете бутон Menu;
5. Изберете „Restart”.

НЕ МОГА ДА ОТВОРЯ НИТО ЕДНА КНИГА / СЪОБЩЕНИЕ ЗА ГРЕШКА

Рестартирайте Вашия Kindle, като следвате указанияте стъпки:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu;
3. Изберете „Settings”;
4. Натиснете бутон Menu;
5. Изберете „Restart”.

В случай, че рестартирането не помогне, тогава стартирайте опцията „Reset to Factory Defaults” (задаване на оригиналните фабрични настройки на Kindle). ПРЕДИ да направите това обаче, архивирайте всички документи, след което следвайте указанияте стъпки:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu;
3. Изберете „Settings”;
4. Натиснете бутон Menu;
5. Изберете „Reset to Factory Defaults”.
6. След като Kindle се рестартира, отидете в „Archived Items” в екран Начало и изтеглете отново всичко, което Ви е необходимо. Прехвърлете отново и целия направен от Вас архив от компютъра към Kindle.

НЕ МОГА ДА ПРАВЯ ИЛИ СПОДЕЛЯМ АНОТАЦИИ

Този проблем обикновено се решава чрез изтриването на някой по-стари анотации, така че да бъде освободено допълнително място на Вашия Kindle. Изтриването на аудиокниги обикновено освобождава голяма част от диска. Уверете се само предварително, че имате архив на всички документи, които мислите да изтриете. За да проверите размера на свободното място върху диска на Вашия Kindle:

1. Натиснете бутон Home;
2. Натиснете бутон Menu. Размерът на свободното място се изписва в горния ляв ъгъл на екрана. Ако имате по-малко от 500 KB свободно пространство, можете да изтриете част от документите.

ЗА ДА ИЗТРИЕТЕ ДАДЕН ДОКУМЕНТ, СЛЕДВАЙТЕ УКАЗАНИТЕ СЪПКИ:

1. Натиснете бутон Home;
2. С Навигатора изберете файла, който искате да изтриете;
3. Натиснете лявата му стрелка, след което потвърдете с централната част на бутона.

НИКОЙ ОТ МОИТЕ ПРОБЛЕМИ НЕ Е ОПИСАН ТУК

Много от ситуациите, които могат да възникнат лесно се разрешават с рестартирането на Kindle (начин, описан по-горе). В случай, че то не помогне, рестартирайте Kindle, като задържите превключвателя 15 секунди преди да го пуснете. Екранът ще остане празен приблизително 30 секунди, докато Kindle се рестартира.